

Cicciobello®



2+

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA BAMBOLA

INSERIMENTO DELLE PILE NELLA BAMBOLA

- È richiesta la supervisione di un adulto.
- Posizionare la bambola a faccia in giù e slacciare la tutina per poter accedere al vano batterie situato sul dorso della bambola.
- Aiutarsi con un cacciavite, svitare ed aprire il vano batterie.

AVVERTENZE GENERALI PER GIOCARE CON CICCIOBELLO MILLE BACI

La bambola funziona secondo un flusso di gioco sempre libero: Cicciobello Mille Baci parla, interagisce con gli accessori, fa delle richieste e a sua volta riconosce e reagisce ai movimenti che si decide di fargli fare inerenti alle 5 azioni che compongono il suo ciclo di gioco.

Una volta avviato, Cicciobello Mille Baci pronuncerà una frase random chiedendo di poter dare dei bacini alla propria mamma.

* Se si asseconda la richiesta del bacio, il flusso di gioco proseguirà naturalmente con altre frasi random/ricieste da parte di Cicciobello, oppure con delle azioni indotte da chi gioca.

* Se non si asseconda la richiesta del bacio e non vengono attivate altre funzioni entro 30 secondi, Cicciobello inizierà a piangere, se non vengono attivate funzioni nei successivi 30 secondi Cicciobello andrà in stand-by. Per attivare nuovamente la bambola a seguito dello stand-by, posizionare l'interruttore del vano pile su OFF e successivamente su ON.

N.B. Se non si interagisce con la bambola dopo il bacio e le frasi random iniziali, Cicciobello inizierà a piangere.

Per impedire che si attivi la modalità stand-by dopo 30 interagire con la bambola tramite gli accessori o altre funzioni.

Anche quando è sdraiato, Cicciobello si addormenta e va in stand-by dopo 60 secondi.

Per riattivarlo prima che vada in stand-by mettere Cicciobello in posizione seduta.

Per riattivarlo dopo essere andata in stand-by posizionare l'interruttore del vano pile su OFF e successivamente su ON.

Posizionare l'interruttore del vano pile su OFF nel momento in cui non si vuole più giocare con la bambola.

Togliere le batterie dalla bambola se non si intende giocare con Cicciobello Mille Baci per lungo tempo (per la rimozione seguire le istruzioni già indicate).

Non immergere Cicciobello né gli accessori nell'acqua. Se si desidera pulire Cicciobello e la sua tutina, usare un panno umido.

IL FLUSSO DI GIOCO DI CICCIOBELLO MILLE BACI

Il flusso di gioco è sempre libero: Cicciobello Mille Baci parla, riconosce gli accessori e i movimenti che si decide di fargli fare inerenti alle 5 azioni che compongono il ciclo di gioco.

Di seguito, le azioni spiegate nel dettaglio.

BACIO

Appena acceso, Cicciobello Mille Baci pronuncerà una frase random chiedendo di poter dare un bacino alla propria mamma. La funzione del bacio è, tuttavia, attivabile in qualsiasi momento e si divide in due fasi.

SUONO DEL PRE-BACIO:

Appoggiare la bocca di Cicciobello alla propria guancia; esercitare una leggera pressione che spingerà indietro la testa della bambola attivando il suono «mmm».

SUONO DEL BACIO:

Allontanando la guancia da Cicciobello la testa tornerà alla sua posizione originale disattivando il suono «mmm» ed attivando il suono «muah!». È importante considerare che è necessario attendere qualche secondo tra un bacio e l'altro per evitare un funzionamento non corretto.

N.B. Per attivare la funzione del bacio è consigliato moderare la forza con cui si esercita la pressione sulla testa per non compromettere il delicato meccanismo all'interno.

BIBERON

Cicciobello Mille Baci chiederà il proprio biberon lamentandosi di avere fame. Inserire la tettarella del biberon nella bocca della bambola per sentire il suono di Cicciobello che beve il latte.

Il biberon, come il ciuccio, è un accessorio dominante. Cicciobello lo riconoscerà ogni qual volta venga utilizzato riproducendo il suono della pappa. Dopo 60 secondi di inattività la bambola andrà in stand-by. Per riattivarla posizionare l'interruttore del vano pile su OFF e successivamente su ON.

CIUCCIO

Cicciobello Mille Baci chiederà di poter avere il proprio ciuccio con diverse frasi. Inserirlo nella bocca della bambola per sentire il suono di riferimento. Anche questo accessorio è dominante: Cicciobello lo riconoscerà ogni qual volta venga utilizzato riproducendo il proprio suono. Dopo 60 secondi di inattività la bambola andrà in stand-by. Per riattivarla posizionare l'interruttore del vano pile su OFF e successivamente su ON.

Il ciuccio ha, inoltre, la caratteristica di essere glow in the dark: se posizionato al buio, le parti colorate di bianco si illumineranno!

N.B. Per una funzione migliore si prega di sostenere la nuca di Cicciobello mentre gli si dà il biberon o il ciuccio per evitare l'attivazione della funzione bacio.

GIOCO DELL'AEROPLANO

Cicciobello Mille Baci chiederà alla bambina di giocare all'aeroplano volando su e giù e, se assecondato, riderà felice e gioioso. Per attivare la risata, far saltellare su e giù Cicciobello tenendolo tra le mani di fronte a sé.

NANNA

Mettere Cicciobello in posizione sdraiata e aspettare qualche secondo: darà la buonanotte prima di addormentarsi. Dopo 60 secondi Cicciobello andrà in stand-by. Per riattivarlo prima che si attivi lo stand-by mettere Cicciobello in posizione seduta. Per riattivarlo dopo l'attivazione dello stand-by posizionare l'interruttore del vano pile su OFF e successivamente su ON.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Cicciobello Mille Baci, 1 biberon, 1 ciuccio

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CICCIOBELLO ΦΙΛΑΚΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Απαιτείται η επιτήρηση από ενήλικα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κεφάλι της κούκλας βρίσκεται προς τα κάτω, ανοίξτε το φορμάκι του Cicciobello και εντοπίστε το τμήμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κούκλας.
- Με τη χρήση ενός κατασβιδιού, ξεβιδώστε και ανοίξτε το τμήμα των μπαταριών.

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την αναγραφόμενη πολικότητα (η κούκλα λειτουργεί με 3ΧΑΑΑ μπαταρίες που δεν περιέχονται).
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θήκη των μπαταριών και βιδώστε το ξανά στη θέση του με τη χρήση ενός κατασβιδιού.
- Ξανα κλείστε το φορμάκι του Cicciobello.
- Για να θέσετε την κούκλα σε λειτουργία, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση ON.
- Για να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα με την οποία θέλετε να παίξετε, τοποθετήστε τον κέρσορα στα Ιταλικά (IT), Ελληνικά (GR) ή στα Τούρκικα (TR).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΟ CICCIOBELLO ΦΙΛΑΚΙΑ

Η ροή του παιχνιδιού με την κούκλα είναι ελεύθερη: το Cicciobello Φιλάκια μιλάει, αλληλεπιδρά με τα αξεσουάρ, ζητάει, αναγνωρίζει και αντιδρά στις κινήσεις που του κάνετε και είναι σχετικές με τις πέντε διαφορετικές δράσεις που συνθέτουν τη ροή του παιχνιδιού.

Αφού θέσετε την κούκλα σε λειτουργία, θα βάλει έναν τυχαίο ήχο/φράση ζητώντας φιλάκια από τη μαμά του.

Εάν το παιδί ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Cicciobello, η ροή του παιχνιδιού θα συνεχιστεί κανονικά με άλλες τυχαίες φράσεις από το Cicciobello ή με πρωτοβουλίες που θα πάρει το παιδί.

Εάν το παιδί δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμά του Cicciobello και δεν κάνει κάποια άλλη κίνηση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το Cicciobello θα κλάψει. Αν καμία κίνηση δε γίνει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το Cicciobello θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να θέσετε την κούκλα ξανά σε λειτουργία, μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στη θήκη των μπαταριών στο OFF και ξανά πίσω στο ON.

Όταν το Cicciobello βρεθεί σε επίπεδη θέση (εαπλωμένο) για 10 δευτερόλεπτα, θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να το θέσετε ξανά σε λειτουργία και πριν να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, βάλτε το Cicciobello σε καθιστή θέση.

Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, αφού το έχετε θέσει σε κατάσταση αναμονής, μετακινήστε το διακόπτη στη θήκη των μπαταριών στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ON.

Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF όταν θέλετε να σταματήσετε να παίξετε με το Cicciobello.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την κούκλα αν δε σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα (δείτε επάνω τις οδηγίες).

Μη βυθίζετε την κούκλα ή τα αξεσουάρ της σε νερό.

Εάν θέλετε να πλύνετε την κούκλα και το φορμάκι της, χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί.

Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ CICCIOBELLO ΦΙΛΑΚΙΑ

Η ροή του παιχνιδιού με την κούκλα είναι ελεύθερη: το Cicciobello Φιλάκια μιλάει, αλληλεπιδρά με τα αξεσουάρ, ζητάει, αναγνωρίζει και αντιδρά στις κινήσεις που του κάνετε και είναι σχετικές με τις πέντε διαφορετικές δράσεις που συνθέτουν τη ροή του παιχνιδιού.

Παρακάτω εξηγούνται οι λειτουργίες του παιχνιδιού με λεπτομέρειες.

ΦΙΛΙ

Αφού το Cicciobello Φιλάκια τεθεί σε λειτουργία, θα πει μία τυχαία φράση για να ζητήσει φιλή από τη μαμά του.

Η λειτουργία του φιλιού μπορεί να ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και αποτελείται από δύο στάδια.

Ο ήχος του φιλιού:

Μετακινήστε από το μίγουλ σας το Cicciobello ώστε το κεφάλι της κούκλας να επανέλθει στην αρχική του θέση απενεργοποιώντας τον ήχο <<μμμμ>> και ενεργοποιώντας τον ήχο <<μουα>>.

Λάβετε υπόψη ότι είναι απαραίτητο να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα από το ένα φιλή στο άλλο για να αποτρέψετε την κακή λειτουργία της κούκλας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστάται η ενεργοποίηση της λειτουργίας του φιλιού με την ελαφρά κλίση του κεφαλιού της κούκλας προς τα πίσω, έτσι ώστε να προστατευθεί ο εύθραυστος μηχανισμός που βρίσκεται στο εσωτερικό της κούκλας

ΜΠΙΜΠΕΡΟ

Το Ciccibello Φιλάκια θα ζητήσει το μπιμπερό του γιατί πεινάει πολύ.

Τοποθετήστε την πιπίλα του μπιμπερό στο στόμα του Ciccibello για να ακούσετε τον ήχο του Ciccibello την ώρα που πίνει γάλα.

Το μπιμπερό και η πιπίλα είναι τα βασικά αξεσουάρ της κούκλας. Το Ciccibello θα τα αναγνωρίσει οποιαδήποτε στιγμή και θα ακουστεί ο ήχος της κατάποσης φαγητού.

Μετά από 60 δευτερόλεπτα καμίας ενέργειας, το Ciccibello θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να επανεκκινήσετε την κούκλα, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση OFF και μετά πίσω στη θέση ON.

ΠΙΠΙΛΑ

Το Ciccibello Φιλάκια θα ζητήσει την πιπίλα του με διάφορες προτάσεις.

Τοποθετήστε την πιπίλα στο στόμα του Ciccibello για να ακούσετε τον ήχο του πιπιλισματος.

Το μπιμπερό και η πιπίλα είναι τα βασικά αξεσουάρ της κούκλας. Το Ciccibello θα τα αναγνωρίσει οποιαδήποτε στιγμή και θα ακουστεί ο ήχος της κατάποσης φαγητού.

Μετά από 60 δευτερόλεπτα καμίας ενέργειας, το Ciccibello θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Η λειτουργία επανεκκίνησης είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Η πιπίλα λάμπει στο σκοτάδι. Αν βρεθεί σε σκοτεινό μέρος, τα λευκά μέρη της θα φωτιστούν!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την καλύτερη λειτουργία του προϊόντος, κρατήστε το λαϊμό του Ciccibello όταν του δίνετε την πιπίλα ή το μπιμπερό για να αποφύγετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας πριν από το φιλι.

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ!

Το Ciccibello Φιλάκια θα σας ζητήσει να παίξετε το αεροπλανάκι!

Κουνήστε το Ciccibello σας πάνω κάτω για να ενεργοποιήσετε τον ήχο του γέλιου.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΥΠΝΟ!

Ξαπλώστε το Ciccibello και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, θα αποκοιμηθεί λέγοντας καληνύχτα.

Μετά από 60 δευτερόλεπτα, θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να το ενεργοποιήσετε ξανά πριν τεθεί σε κατάσταση αναμονής, τοποθετήστε το σε καθιστή θέση.

Για να το ενεργοποιήσετε αφού έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στη θήκη των μπαταριών στο OFF και μετά ξανά στο ON.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν δεν παίξετε με το Ciccibello τη στιγμή που θα παι μια τυχαία φράση στην έναρξη της λειτουργίας του, θα αρχίσει να κλαίει.

Αλληλεπιδράστε μαζί του με τα αξεσουάρ ή άλλες λειτουργίες για να αποφύγετε να μπει η κούκλα σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

1.Ciccibello Φιλάκια, 1μπιμπερό, 1 πιπίλα.

CICCIOBELLO ÇOK ÖPÜYORUM - KULLANIM KILAVUZU

ÖYUNCAĞA PİL TAKMA VE ÇIKARMA TALİMATLARI

- Yetişkin gözetimi gereklidir.

- Bebeği yüzüstü yatırın, tulumu açarak bebeğin arkasındaki pil bölmesini ortaya çıkarın.

- Bir tornavida yardımıyla pil bölmesinin vidasını sökünüz.

- Kutup işaretlerine dikkat ederek pilleri yerleştirin (Bebek 3 adet AAA tipi pille çalışır, dahil değildir).

- Pil bölmesinin kapağını kapatarak yine bir tornavida yardımıyla vidasını takın ve bebeğin tulumunu kapatın.

- Bebeği çalıştırmak için güç düğmesini ON/AÇIK konumuna getirin.

- Dili seçmek için imleci dilin kısaltması (örneğin Türkçe için TR) üzerine getirin.

CICCIOBELLO ÇOK ÖPÜYORUM BEBEGİYLE OYUN

Bebeğin oyun akışı her zaman rastlantısaldır: Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği konuşur, aksesuarlarla etkileşime geçer, istekte bulunur, tanır ve oyun akışını sağlayan 5 farklı aksiyon doğrultusunda yaptırduğunuz hareketlere tepki verir.

Çalıştırıldığında Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği annesini örnek istediğini söyler.

• İsteği yerine getirildiğinde oyun dođal akışında diğer rastlantısal cümleler ve isteklerle ya da çocuđun yaptırdığı hareketlerle devam eder.

• İsteği yerine getirilmezse ve çocuk diğer özellikleri aktive etmezse bebek 30 saniye sonra ađlamaya başlar. Yine 30 saniye boyunca hiçbir hareket yaptırılmazsa Ciccibello uykuya moduna geçer.

• Bebeği tekrar canlandırmak için pil bölmesinin üzerindeki güç düğmesini önce OFF/KAPALI, sonra ON/AÇIK konumuna getirin.

ÖNEMLİ

Rastgele açılış cümlesinden sonra etkileşime geçmezseniz, Ciccibello ađlamaya başlar.

30 saniye sonra uykuya moduna geçmemesi için aksesuarları kullanarak ya da diğer özelliklerini aktive ederek onunla etkileşime geçmelisiniz.

Yatırıldığında Ciccibello uykuya dalır ve 60 saniye sonra uykuya moduna geçer.

Uykuya moduna geçmeden önce uyandırmak için Ciccibello'yu oturma pozisyonuna getirin.

Uykuya moduna geçtikten sonra canlandırmak için pil bölmesinin üstündeki güç düğmesini önce OFF/KAPALI, sonra ON/AÇIK konumuna getirin.

Ciccibello'yla oyununuz bittiğinde güç düğmesini OFF/KAPALI konumuna getirin.

Uzun süre kullanmayacaksanız bebeğin pillerini çıkarın (aşağıdaki talimatları okuyun).

Bebeği ya da aksesuarları suya daldırmayın.

Bebeği ve kıyafetlerini temizlemek istiyorsanız, sadece ıslak bir bezle yüzeyden silin.

CICCIOBELLO ÇOK ÖPÜYORUM OYUN AKIŞI

Bebekle oyun akışı her zaman rastlantısaldır: Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği konuşur, aksesuarlarla etkileşime geçer, tanır ve 5 farklı aksiyon doğrultusunda yaptırduğunuz hareketlere tepki verir.

Aşağıda bu özelliklerin ayrıntılı açıklamalarını bulabilirsiniz:

ÖPÜCÜK

Çalıştırıldığında Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği annesini örnek istediğini söyler. Öpücük özelliđi her an aktive edilebilir ve iki aşamada oluşur.

ÖPÜCÜK ÖNCESİ SES:

- Ciccibello'nun ağzını yanađınızda dayayın.

- Bebeğin kafasının ardından hafifçe bastırıldığınızda "mmm" sesi çıkaracaktır.

ÖPÜCÜK SESİ:

- Ciccibello'yu yanađınızdan uzaklaştırıp başını öđüđün pozisyonunuza getirdiğinizde "mmm" sesi "muah" sesine dönüştürülebilir.

ÖNEMLİ: Çocuđun iki öpücük arasında birkaç saniye beklemesi önerilir, aksi takdirde bebeğin hassas mekanizması tutarsız tepkiler vermeye başlayabilir.

SÜT BİBERONU

Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği, acıktığında süt biberonunu ister. Biberonu Ciccibello'nun ağzına soktuđunuzda bebek süt içme sesleri çıkarmaya başlar. Süt Biberonu ve emzik en önemli aksesuarlardır. Ciccibello her kullanışta biberonunu tanır ve yutkunma sesleri çıkarır. 60 saniye başka hiçbir hareket olmazsa uykuya moduna geçer. Bebeği tekrar canlandırmak için güç düğmesini önce OFF/KAPALI, sonra ON/AÇIK konumuna getirin.

EMZİK

Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği, farklı cümlelerle emziđini ister. Emziđi bebeğin ağzına soktuđunuzda emme sesi çıkarmaya başlar. Süt biberonu ve emzik en önemli aksesuarlardır. Ciccibello emziđini her kullanışta tanır ve emme sesleri çıkarır. 60 saniye başka hiçbir hareket olmazsa uykuya moduna geçer. Bebeği tekrar canlandırmak için güç düğmesini önce OFF/KAPALI, sonra ON/AÇIK konumuna getirin.

Emziđin karanlıkta parlama özelliđi: Emziđin beyaz renkli kısmı karanlıkta parlıyor!

ÖNEMLİ En iyi performans için emziđini ya da süt biberonunu verirken Ciccibello'yu ensesinden tutun; böylece öpücük öncesi ses kazaara tetiklenmez.

UÇAKÇILIK OYUNU!

Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği uçakçılık oynamak istediđinde, onu önünüzde hoplatarak kıkırdamasına neden olabilirsiniz.

UYKU ZAMANI

Ciccibello'yu yere yatırın ve birkaç saniye bekleyin. İyi geceler dileyerek uykuya dalacaktır. 60 saniye sonra uykuya moduna geçer. Uykuya moduna geçmeden önce uyandırmak için bebeği oturma pozisyonuna getirin.

Uykuya moduna geçiyse bebeği canlandırmak için pil bölmesi üzerindeki güç düğmesini 60 saniye başka hiçbir hareket olmazsa uykuya moduna geçer. Bebeği tekrar canlandırmak için güç düğmesini önce OFF/KAPALI, sonra ON/AÇIK konumuna getirin.

İÇİNDEKİLER:

1 Ciccibello Çok Öpüyorum Bebeği, 1 Süt Biberonu, 1 Emzik.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1,b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in altezza al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattate le autorità locali competenti.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ)

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία, δηλώνει πως το προϊόν στο τέλος του χρόνου ζωής και λειτουργίας του, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από άλλα υλικά απορρίμματα. Επομένως, ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή στο τέλος του χρόνου ζωής της στα ειδικά κέντρα συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτροπνευματικών απορριμμάτων. Εναλλακτικά, (α) ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει τη συσκευή σε σημείο λιανικής με την προϋπόθεση ότι θα αγοράσει νέα συσκευή αντίστοιχου είδους σύμφωνα με το Άρθρο 5, κόμμα β, (β) ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν του χωρίς οικονομική επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι αυτό ανήκει στην κατηγορία μικρού μεγέθους Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (εξωτερική διάσταση προϊόντος κάτω των 25 εκ.) και θα απενδυνθεί σε σημείο λιανικής Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών επιφάνειας τουλάχιστον 400m2 σύμφωνα με το Άρθρο 5, κόμμα c. Η κατάλληλη συλλογή των συσκευών, η απόρριψή τους ως ανακυκλώσιμα υλικά και η επεξεργασία και η απόθεσή τους με βάση τη προστασία του περιβάλλοντος, συνεισφέρει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην υγεία, και ενισχύει τη ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη επιφέρει τις ποινές που ισχύουν βάσει των εκάστοτε κανονισμών και νόμων. Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με τα συστήματα περιουλοληής απορριμμάτων επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

ELEKTRIKLI CIHAZLARIN ELDEN ÇIKARILMASI (YÖNERGE 2012/19/AB) Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda evsel atık içinde elden çıkarılmaması gerektiđini işaret eder. Bunun yerine, en yakındaki tayin edilmiş toplama noktasına veya geri dönüşüm tesisine götürülmelidir. Bunlardan farklı olarak, (a) satıcınıza danışın ve 5 inci maddenin b inci fıkrası uyarınca birebir şekilde yenisini satın alırken, ürünü geri verin, (b) 5 inci maddenin c üncü fıkrası uyarınca (EEE satış bölgesi en az 400m² olan perakende satış mağazalarında dış ebatı 25 cm nin altında) küçük ölçekli WEEE için satın alma mecburiyeti olmaksızın ücretsiz yenisiyle değiştirme. Uygun şekilde elden çıkarma, parçaların ve malzemelerin geri dönüşürülmesine yardımcı olduğu gibi çevrenin ve insan sağlığının korunmasına da katkıda bulunur. Mevcut mevzuat uyarınca, mevzuata aykırı olarak ürünleri elden çıkarılana karşı katı cezalar uygulanır. Özel atık toplama hakkında daha fazla bilgi için, Yetkili Yerel Makamınız ile iletişime geçiniz.

التخلص من الأجهزة الكهربائية إن رمز الدراجة الذي به علامة الصليب يدل على أن المنتج لإيجب التخلص منه في النفايات المنزلية بسبب نهاية عمره الافتراضي. عوضاً عن ذلك، ينبغي أخذه إلى أقرب مركز متخصص في جمع تلك الأشياء المحددة أو مركز إعادة التدوير. بدلاً من ذلك، تأكد مع بائع التجزئة وقم بإعادة المنتج عند شرائك البديل، على أساس فردي. يشجع التخلص المناسب على إعادة تدوير القطع والمواد، بالإضافة إلى المساعدة في حماية البيئة والصحة البشرية. بموجب التشريعات الحالية، يتم فرض عقوبات متشددة ضد أولئك الذين يتخلصون من المنتجات بطريقة غير قانونية. لمزيد من المعلومات حول تجميع المخلفات الخاصة، يرجى الاتصال بالهيئة المحلية.



CCB11000

CCB11001

CCB11002

8056379037255

